



car wheel toy

#11135

EASIER PARENTING

EN • This toy is to be assembled by adult only before giving to child

Battery safety information

- Do not mix old and new batteries
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Adult supervision is required when charging rechargeable batteries
- Batteries are to be inserted with the correct polarity
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed properly
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable batteries
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended to be used
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- Supply terminals are not to be short-circuited
- Batteries should be installed or changed by an adult only

Installing Instructions for Batteries- Adults only

- Always replace batteries when toy is on a clean surface, away from child
- Remove battery cover door, using a Phillips screwdriver, open the centre screw only
- Insert or replace batteries inside
- Once done, close plastic cover and tighten screw
- Make sure battery plastic cover is closed correctly and firmly with the screw
- Make sure to remove old batteries from child's reach and dispose of them correctly
- Any question? please contact us at info@taftoys.com

FR • Ce jouet doit être monté par un adulte avant de pouvoir être donné à un enfant

Règles de sécurité à respecter pour les piles

- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles
- Ne tentez pas de recharger des piles

non-rechargeables

- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte
- Veuillez, en insérant les piles, à bien respecter la polarité
- Ôtez les piles usagées et débarrassez-vous en comme il se doit
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées
- Ne pas court-circuiter les pôles
- Seul un adulte doit insérer ou remplacer les piles

Insertion des piles – A n'effectuer que par un adulte

- Remplacez les piles sur une surface propre, loin des enfants
- A l'aide d'un tournevis Phillips, dévissez uniquement la vis au centre du compartiment des piles
- Insérez ou remplacez piles
- Remettez le couvercle en place et vissez à fond
- Vérifiez qu'il est bien fermé
- Veuillez à ne pas laisser les piles usagées à portée des enfants, débarrassez-vous en comme il se doit
- Pour toute question, contactez-nous à info@taftoys.com

ES • Este juego debe ser armado por un adulto antes de entregárselo al niño

Información para uso seguro de baterías

- No mezclar baterías nuevas y viejas
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas
- Las baterías recargables deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto
- Las baterías deben insertarse en la polaridad correcta
- Deberá quitar del juguete las baterías agotadas y desecharlas de manera adecuada
- No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables
- Las baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser

recargadas

- Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse
- Las baterías deben ser instaladas o cambiadas únicamente por un adulto

Instrucciones de instalación de las baterías - Adultos únicamente

- Recambiar siempre las baterías cuando el juguete está sobre una superficie limpia, lejos del niño
- Quitar la tapa que cubre las baterías usando un destornillador Phillips, abrir solamente el tornillo del centro
- Insertar o recambiar baterías
- Una vez hecho, cerrar la tapa de plástico y ajustar el tornillo
- Comprobar que la tapa de plástico de las baterías está bien cerrada y firmemente ajustada con el tornillo
- Cerciorarse de alejar las baterías usadas del alcance del niño y desecharlas correctamente
- Alguna duda? Puede contactarnos en el info@taftoys.com

DE • Dieses Spielzeug muss von Erwachsenen aufgebaut werden, bevor man es dem Baby gibt

Informationen zur sicheren Handhabung der Batterien

- Keine alten und neuen Batterien kombinieren
- Batterien, die sich nicht wieder aufladen lassen, dürfen nicht wieder aufgeladen werden
- Batterien, die wieder aufgeladen werden können, dürfen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen nachgeladen werden
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wieder aufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien
- Batterien, die wieder aufgeladen werden können, müssen vor dem Nachladen aus dem Spielgerät entfernt werden

- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden
- Batterien sollten nur von einem Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden

Anleitung für das Einlegen von Batterien - nur durch Erwachsene

- Ersetzen Sie die Batterien, indem Sie das Spielzeug auf eine saubere Oberfläche ausserhalb der Reichweite des Kindes stellen
- Entfernen Sie den Deckel des Batterie-fachs mit Hilfe eines Schraubenziehers mit Kreuzkopf (Phillips), indem Sie nur die mittlere Schraube lösen
- Legen Sie die Batterien ein oder tauschen Sie die vorhandenen Batterien aus
- Schliessen Sie danach den Plastikdeckel und ziehen Sie die Schraube fest an
- Vergewissern Sie sich, dass der Plastikdeckel des Batteriegehäuses korrekt geschlossen ist und mittels der Schraube festgehalten wird
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die verbrauchten Batterien ausserhalb der Reichweite des Kindes ordnungsgemäss entsorgen
- Für weitere Fragen nehmen Sie bitte



mit uns unter der folgenden Adresse Kontakt auf: info@taftoys.com

IT • Istruzioni di montaggio

Questo gioco deve essere montato solo da persone adulte, prima di lasciarlo ai bambini

Informazioni di sicurezza nell'uso delle batterie

- Non usare batterie nuove assieme a batterie vecchie
- Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto
- Le batterie vanno inserite secondo la loro corretta polarità
- Le batterie scariche devono essere estratte dal gioco ed eliminate in modo idoneo
- Le vanno usate assieme batterie alcaline, standard (carbone zinco) o ricaricabili
- Batterie ricaricabili sono da rimuovere dal giocattolo prima di essere ricaricate
- Il terminali dell'alimentazione

elettrica non devono essere cortocircuitati


- Le batterie devono essere installate o sostituite solo da parte di una persona adulta

Istruzioni per l'installazione delle batterie – solo per le persone adulte

- Sostituire le batterie solo quando il gioco è appoggiato su una superficie pulita e non è alla portata dei bambini
- Aprire il coperchio delle batterie, aprendo solo la vite centrale con un cacciavite con punta a croce
- Inserire o sostituire le batterie
- Fatto ciò, chiudere il coperchio di plastica e serrare la vite
- Assicurare che il coperchio di plastica delle batterie sia chiuso adeguatamente ed assicurarlo con la vite
- Assicurarsi d'aver allontanato le batterie vecchie dalla portata dei bambini ed eliminarle in modo adeguato
- Ci sono domande? si invita a contattare l'indirizzo info@taftoys.com

Adult Assembly only!
Insert or replace 2 AA batteries

Le changement des piles doit être effectué par un adult uniquement!
Nécessite 2 piles AA



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that in which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The responsible party information: Taf Plastic Products, Ltd.
P.O.Box 8420, Netanya, Israel. +972 9 8357778
Car Wheel toy
11135



EASIER PARENTING

car wheel toy

#11135

NL • Dit speelgoed moet door een volwassene in elkaar gezet worden voordat de baby ermee mag spelen

Informatie over veilig gebruik van batterijen

- Gebruik niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen
- Laad geen batterijen op die niet opgeladen kunnen worden
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden
- De batterijen moeten volgens de juiste polariteit ingezet worden
- Batterijen die op zijn moeten uit het speelgoed verwijderd en op veilige manier weggegooid worden
- Gebruik niet tegelijkertijd alkalische, standaard (koolstof-zink) en oplaadbare batterijen
- Oplaadbare batterijen verwijderen uit het speelgoed alvorens deze op te laden
- Let erop dat bij het elektrische stopcontact geen kortsluiting ontstaat
- Batterijen mogen alleen door een volwassene ingeplaatst of verwisseld worden

Instructies voor het verwisselen van batterijen – alleen door een volwassene

- Verwissel batterijen alleen terwijl het speelgoed op een schone ondergrond ligt waar het kind niet bij kan
- Verwijder het deksel van het batterijkvakje met een Phillips schroevendraaier, open alleen de schroef in het midden
- Plaats of verwissel batterijen
- Sluit daarna het plastic deksel op de juiste manier en stevig met de schroef gesloten is
- Let erop dat de oude batterijen niet binnen handbereik van het kind komen en gooi ze op veilige manier weg
- Nog vragen? Neem contact met ons op bij: info@taftoys.com

DK • Dette legetøj skal samles af en voksen, idén det gives til et barn

Information vedørende batterisikkerhed

- Bland ikke nye og gamle batterier
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades
- Opladning af batterier skal ske under tilsyn af en voksen
- Batterier skal anbringes med rigtig polaritet
- Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet og bortskaffes på korrekt måde
- Bland ikke alkaline-, standard- (kul/zink) og genopladelige batterier
- Det anbefales kun at bruge batterier af samme eller lignende type
- Fjern genopladelige batterier fra legetøjet før de sættes til genopladning
- Adapteren på ikke kortsluttes
- Batterier må kun anbringes og udskiftes af en voksen

Anbringelse af batterier (kun voksne)

- Anbring legetøjet på en ren overflade og væk fra børn, når batterierne udskiftes.
- Fjern batteri dækslet med en skruetrækker. Løsn kun den midterste skrue.
- Udskift batterier
- Luk dækslet og skru til
- Kontroller, at batteri dækslet sidder korrekt og fast
- Hold de gamle batterier væk fra børn og bortskaf dem på korrekt måde
- Spørgsmål? Kontakt os venligst på: info@taftoys.com

CZ • Tato hračka musí být smontována dospělou osobou před tím, než se dá dítěti

Bezpečnostní informace:

- Nemíchejte staré baterie s novými
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení
- Při nabíjení akumulátorových baterií se vyžaduje dohled dospělého

osoby

- Baterie vkládejte se správnou polaritou
- Vybité baterie ihned vyndejte z hračky a vyhodte do třídného odpadu
- Nemíchejte běžné alkalické baterie (uhlíko zinkové) s nabíjecími bateriemi
- Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo jim odpovídající
- Nepoužívejte v této hračce nabíjecí baterie
- Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet og bortskaffes på korrekt måde
- Bland ikke alkaline-, standard- (kul/zink) og genopladelige batterier
- Det anbefales kun at bruge batterier af samme eller lignende type
- Fjern genopladelige batterier fra legetøjet før de sættes til genopladning
- Adapteren på ikke kortsluttes
- Batterier må kun anbringes og udskiftes af en voksen

Návod na vkládání baterií – pouze dospělá osoba:

- Baterie vkládejte na čistém povrchu, mimo dosah dítěte
- Odšroubujte šroub ve středu krytu a odejměte kryt
- Vložte nebo vyměňte baterie
- Poté přiložte kryt a znovu přišroubujte
- Ujistěte se, zda je kryt správně a pevně přišroubovaný
- Baterie odložte z dosahu dítěte do třídného odpadu
- Vaše dotazy zodpovíme na adrese: info@taftoys.com

PL • Produkt powinien być instalowany przez osoby dorosłe

Baterie:

- Pamiętaj o następujących zasadach bezpieczeństwa
- Nie mieszaj starych i nowych baterii
- Nie ładuj baterii, które nie są do tego przeznaczone



- Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej
- Baterie powinny być wkładane zgodnie z właściwą polaryzacją („+” i „-”)
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i baterii przeznaczonych do ładowania (niklowo-kadmowych)
- Nabijące baterie se musí před nabíjením vyjmout z hračky
- Nie spinaj ze sobą końcówek elektrycznych
- Baterie powinny być montowane lub ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe

Instrukcja montażu baterii:

- Wymieniaj baterie tylko wtedy, gdy zabawka znajduje się na czystej powierzchni, poza zasięgiem dziecka
- Zamknij plastikową klapykę i ostrożnie dokręć śruby
- Umieść pozytywkę z powrotem w fabrycznym pudełku i zabezpiecz rzepami
- Zużyte baterie składować w miejscach do tego przeznaczonych. Nie wrzucać do ognia.
- W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami: info@taftoys.com

HU • Ezt a játéket csak akkor adja gyermeke kezébe amikor már ön előtte összeszerelte a használat útmutató alapján

Elemmel kapcsolatos információk:

- Ne használjon egyszerre régi és új elemet
- Nem utántölthető elemet soha ne töltön fel
- Az tölthető elemek feltöltésekor mindig felöltött felügyeleti szűkséges
- Az elemeket a helyes polaritás szerinti helyezze be.
- A kimerült elemet vegye ki a játékból és ne használja többet.
- A feltölthető elemeket kérem vegye ki a játékból mielőtt feltöltené őket
- Ne használjon jratölthető elemet a játékban.
- Az elemeket csak felöltött helyezheti be a játéka vagy cserélheti ki.

Használati útmutató az elemcseréhez
• A kicserélt elemet mindig tartsa távol gyermekektől

- Nyissa meg a tépőzárat az anyagból készült doboz alatt és nyissa meg a dobozt. Használjon csavarhúzózt az elemtartó doboz kinyitásához
- Az elemcsere után az elem tartódobozt pasztik fedelét helyezze vissza és óvatosan szorosan csavarozza vissza
- Helyezze bele a zenélő dobozt a textil dobozba és zárja le óvatosan és pontosan a tépőzárral
- Tartsa távol az elemeket gyermekektől távol.
- Bármilyen kérdéssel kérem forduljon bizalommal hozzánk az alábbi email címen: info@taftoys.com
- Tisztítási útmutató: Csak a külső borítást lehet tisztítani

RU • Сборку игрушки должен производить взрослый, только после этого ее можно давать ребенку

Информация о мерах безопасности при обращении с батареями

- Не смешивайте старые и новые батарейки
- Не пытайтесь перезарядить перезаряжаемые батарейки
- Зарядка аккумуляторных батареек должна производиться под наблюдением взрослых
- Следует устанавливать батарейки, соблюдая указания по их полярности
- Если батарейка уже не функционирует, вытасайте ее из игрушки и выбросите
- Не смешивайте между собой щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) и перезаряжаемые батарейки
- Перезаряжаемые батарейки должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой
- Следите, чтобы контакты, к которым подключаются батарейки, не были закорочены
- Установку или замену батареек должны осуществлять только взрослые

Инструкции по установке батареек – только для взрослых

- Всегда меняйте батарейки, когда игрушка находится на чистой поверхности, а рядом нет детей
- Используйте крестовую отвертку, удалите пластмассовую крышку, закрывающую батарейки,

- Для чего следует только отвернуть центральный винт
- Вставьте или замените батарейки
- После этого установите на место пластмассовую крышку и затяните винт
- Удостоверьтесь, что пластмассовая крышка находится точно на своем месте и надежно закреплена винтом
- Проследите, чтобы ребенок не сумел добраться до использованных батареек и выбросите их
- Есть вопросы? Пожалуйста, обращайтесь к нам на: info@taftoys.com

SW • Leksaken ska monteras av en vuxen innan den överlämnas till barnet

Information om batterihantering och säkerhet

- Mixa inte gamla och nya batterier
- Lcke uppladdningsbara batteri är inte till för att laddas upp
- Det krävs en vuxen övervakning när dom uppladdningsbara batterierna ska laddas
- Sätt in batterierna på rätt håll
- Lcke fungerbara batteri ska tas ut från leksaken och slängas i en uppsamlingsbehållare
- Mixa inte olika batterisorter såsom t.ex alkaliska med standard
- Uppladdningsbara batterier måste tas ut från leksaken innan dom laddas
- AC-adaptren får ej kortslutas
- Batterierna ska sättas in och tas ut av en vuxen

Hur man installera batterierna. Endast för vuxna

- Använd alltid en plan yta långt från små barn när du ska byta batterier.
- Ta bort luckan för batteriet genom att använda en Phillips skruvmejsel. Öppna bara skruven i mitten.
- Sätt i batterier
- När det är gjort, stäng luckan och dra åt skruven.
- Se till att luckan är ordentligt stängd och att skruven är åtdragen.
- Se till att barnet inte kommer åt några gamla batterier och släng sedan dom gamla batterierna i en uppsamlingsbehållare
- Har du några frågor? Kontakta oss gärna på: info@taftoys.com

FI • Aikuisen on kasattava lelu, ennen kuin se annetaan lapselle.

Paristojen turvallisuusohje

- Älä käytä laitteessa samaan aikaan uusia ja käytettyjä paristoja
- Mikäli laitteessa käytetään ladattavia paristoja tulee ne poista laitteesta ennen lataamista
- Kun ladattavia akkuja ladataan tulee tämä tehdä aikuisen henkilön valvonnan alaisena
- Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi
- Ota tyhjentyneet paristot pois laitteesta ja hävitä ne asianmukaisesti
- Älä käytä laitteessa samaan aikaan tavallisia paristoja, alkaliparistoja tai ladattavia paristoja
- Vain samanlaisia tai toisiaan vastaavia paristoja voidaan käyttää laitteessa samaan aikaiseksi
- Mikäli laitteessa käytetään ladattavia paristoja tulee ne poista laitteesta ennen lataamista
- Vain aikuisen on sallittua vaihtaa laitteeseen paristot
- Mikäli laitteessa käytetään ladattavia paristoja tulee ne poista laitteesta ennen lataamista.

Kuinka paristot asetetaan laitteeseen. Vain aikuisille.

- Aseta paristot laitteeseen kusekana lapsista
- Poista paristokoteloiden kannet käyttämällä ristipää ruuvimeisseliä, avaa vain keskimäinen ruuvi
- Aseta paristot paristokoteloihin
- Kun paristot ovat paikallaan, sulje paristokoteloiden kannet ja huolellisesti ruuveilla
- Varmista vaihtaessasi paristoja, että läpsi ei pääse niihin käsiiksi.
- Hävitä paristot asianmukaisesti
- Mikäli Teillä on jotain kysyttävää, ottakaa yhteyttä meihin osoitteessa: info@taftoys.com



RoHS CHPA ISO8124

Made in China

www.taftoys.com

info@taftoys.com



surface wash only